

日産純正部品



日産オリジナルマルチシステム (詳細版)

HS310D-A
HS310D-W
HS310-A
HS310-W

取扱説明書

日産純正部品
ナビゲーション
PART No.
B8260-7999G
B8260-7999J
B8260-7999H
B8260-7999K

ご使用前は必ずお読み下さい。

この説明書はマルチシステム*の操作について説明しています。


*印… 1 ページ参照

ご使用前に本書を十分お読みいただき、安全・快適なカーライフにお役だてください。


- 本機の使用に関する全般的な説明およびナビゲーションの操作につきましては、別冊の「日産オリジナルナビゲーション(詳細版) 取扱説明書」をお読みください。
- 本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等により実物(実機)と印象が相違する場合があります。
- 本書は仕様変更により、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- Bluetooth対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。

[HS310D-A/HS310-Aの場合]



[HS310D-W/HS310-Wの場合]



ACCESS™

NetFront®

- 本製品は、データ放送BMLブラウザとして株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。
- ACCESS社ロゴおよびNetFrontロゴ
- ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

このシステムでできること

基本操作／共通 A-1

- 本機を正しく使うための説明
- パネル部の名称とはたらき
- 早戻し／早送り
- リピート／ランダム／スキャン再生
- 映像やフェード・バランスの調整
- オーディオの調整

など

CD／MP3／WMA B-1

- CD／MP3／WMAを聞く
- 好きなトラックやフォルダを選ぶ

など

FM／AM C-1

- FM／AMを聞く
- 手動／自動／エリア／プリセット選局
- 道路交通情報を聞く

など

MUSIC STOCKER D-1

- MUSIC STOCKERを聞く
- 好きなトラックを選ぶ
- 選曲モード(アルバム名／アーティスト名／ジャンルなど)から曲を選択する
- お気に入り登録
- タイトル情報の上書きやタイトル名の編集(変更)

など

録音設定／データ管理 E-1

- 録音方法(自動／手動)の選択
- 録音のしかた
- ローカル／カスタムアップデート
- データの初期化
- 本機の情報

など

SD F-1

- SDに収録されている音楽を聞く
- 好きなトラックを選ぶ

など

iPod G-1

- iPodに収録されている音楽を聞く
- iPodビデオを見る

など

Bluetooth Audio H-1

- Bluetooth Audioを登録する
- Bluetooth Audioを聞く

など

DVD I-1

DVDを見る

TV(12セグ／ワンセグ)★¹ J-1

- 地上デジタルテレビ放送を見る
- データ放送を利用する

TV(ワンセグ)★² K-1

地上デジタルテレビ放送を見る

VTR／AUX☆ L-1

VTR／AUX機能を使う

ハンズフリー M-1

携帯電話を操作することなく電話を受ける／かけるなどができる

その他 N-1

- Quick MENUについて
- リヤエンターテインメント(後席選択)
- TVの放送局一覧
- 故障かな?と思ったときの対処方法や用語説明

など

☆印：HS310D-W／HS310-W
★1印：HS310D-A／HS310D-W
★2印：HS310-A／HS310-W
型式によって機能の有無が異なります。
詳しくは各々のページを参照ください。

基本操作／共通

CD／MP3

FM／AM

MUSIC STOCKER

録音設定／データ管理

SD

iPod

Bluetooth Audio

DVD／VTR／AUX

ハンズフリー

その他

目次(1)

基本操作／共通 A

| | |
|------------------------|----|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| パネル部(CLOSE状態) | 2 |
| パネル部(OPEN状態) | 2 |
| 基本操作 | 4 |
| 各モードを選択する | 4 |
| 映像の表示について | 6 |
| ディスクを入れる／取り出す | 6 |
| SDカードを入れる／取り出す | 6 |
| オーディオをOFFする | 7 |
| 設定の保持について | 7 |
| ページのスクロールについて | 7 |
| AV MENU画面について | 8 |
| AV SOURCE画面のモードボタンについて | 9 |
| パネル部のボタンで選曲する | 10 |
| 早戻し／早送りをする | 11 |
| リピート／ランダム／スキャン／シャッフル再生 | 12 |
| 音量を調整する | 16 |
| 音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する | 17 |
| 音声はそのまま、画面を消す | 18 |
| 映像の調整のしかた | 19 |
| 画質調整を初期値に戻す | 21 |
| メニューの配色を変える | 22 |
| メニューの配色を初期値に戻す | 22 |
| フェード・バランスの調整をする | 23 |
| 車速連動音量を設定する | 25 |
| 本機で再生できるディスク | 26 |
| データベースについて | 28 |

CD／MP3／WMA B

| | |
|--------------------------|---|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |
| 表示部(再生画面)について | 3 |
| CD/MP3/WMA プレーヤーを使う | 4 |
| 未録音CDについて | 4 |
| 好きなフォルダを選ぶ | 4 |
| トラックリストより好きなトラックを選び再生させる | 5 |
| オンライン検索をする | 6 |
| MP3／WMAについて | 8 |

FM／AM(ラジオ) C

| | |
|-------------|---|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |

| | |
|-------------------|---|
| 表示部について | 3 |
| FM／AMを使う | 4 |
| 選局する | 4 |
| プリセットボタンにメモリーする | 7 |
| 交通情報を受信する | 8 |
| 道路交通情報を聞く | 8 |
| 道路交通情報の受信を止める | 8 |
| 道路交通情報の周波数をメモリーする | 9 |

MUSIC STOCKER D

| | |
|-------------------------------|----|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |
| 表示部(再生画面)について | 3 |
| MUSIC STOCKERを使う | 4 |
| リスト表示より好きなトラックまたはアルバムを選び再生させる | 4 |
| 選曲モードより選択し再生させる | 6 |
| アルバムリストの編集(曲管理) | 14 |
| トラックリストの編集(曲管理) | 22 |
| お気に入り进行管理する | 28 |
| 再生中の曲をお気に入り登録する | 30 |
| 再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する | 32 |

録音設定／データ管理 E

| | |
|---------------------------|----|
| 音楽CDの録音方法(自動／手動)を選択する | 2 |
| 音楽CDを録音する | 4 |
| 録音速度を選択し、録音方法／録音音質を選択する | 4 |
| MUSIC STOCKER機能について | 8 |
| MUSIC STOCKER(本機)への録音について | 9 |
| Gracenoteデータベース | 10 |
| データベースの更新をする | 10 |
| データベースのデータを初期化する | 15 |
| タイトル情報更新の流れについて | 16 |
| データ管理 | 19 |
| 本機の情報を知る | 19 |
| 音楽データの修復をする | 20 |
| 音楽データの初期化をする | 21 |

SD(SDカード) F

| | |
|-------------------------------|---|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |
| 表示部(再生画面)について | 3 |
| SDカードを使う | 4 |
| リスト表示より好きなトラックまたはフォルダを選び再生させる | 4 |

| | |
|-----------------|---|
| 選曲モードより選択し再生させる | 6 |
| SDカードについて | 8 |

| iPod | G |
|--------------------------|----|
| iPodについて | 2 |
| iPodとは | 2 |
| 使用上のご注意 | 2 |
| 対応可能なiPod | 3 |
| iPodを本機に接続する | 4 |
| 各部の名称とはたらき | 5 |
| タッチパネル部について | 5 |
| 表示部(再生画面)について | 6 |
| iPodを使う | 7 |
| トラックリストより好きなトラックを選び再生させる | 7 |
| 選曲モードより選択し再生させる | 8 |
| 再生を一時停止する | 13 |
| iPodビデオモードで映像データを再生させる | 14 |

| Bluetooth Audio | H |
|----------------------------|----|
| Bluetooth Audioについて | 2 |
| Bluetooth Audioとは | 2 |
| 使用上のご注意 | 2 |
| 初期登録設定 | 4 |
| 機器を登録する | 4 |
| 登録した機器の詳細情報を見る／登録した機器を削除する | 6 |
| 登録機器を切り替える | 8 |
| 登録機器の自動接続を設定する | 9 |
| Bluetooth Audioの情報を見る | 10 |
| パスキーを変更する | 11 |
| 各部の名称とはたらき | 12 |
| タッチパネル部について | 12 |
| 表示部(再生画面)について | 13 |
| Bluetooth Audioを使う | 14 |
| Bluetooth Audioを再生する | 14 |
| 再生を一時停止する | 15 |

| DVD | I |
|------------------|---|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |
| DVDプレーヤーを使う | 4 |
| 再生を停止する | 5 |
| 再生を一時停止(静止)する | 6 |
| 再生中にチャプターを戻す／進める | 7 |
| コマ戻し／コマ送りをする | 8 |

| | |
|-----------------------------|----|
| スロー戻し／スロー送りをする | 9 |
| DVDメニューを使う | 10 |
| タイトルメニューを使う | 12 |
| 好きな所から再生する(サーチ選択) | 14 |
| 音声言語／字幕言語を切り替える | 16 |
| 時間の表示を替える | 17 |
| リピート(繰り返し)再生する | 18 |
| アングル(角度)を切り替える | 19 |
| VRモードディスク内の映像をリストより選択し再生させる | 20 |
| DVDの初期設定について | 22 |
| 初期設定を変更する | 22 |
| DVDビデオについて | 30 |
| ディスクに表示されているマークについて | 30 |
| VRモードで作成したディスクについて | 31 |
| ディスクの構成について | 31 |

| TV(12セグ／ワンセグ) | J |
|----------------------------|----|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| バナー表示について | 2 |
| タッチパネル部について | 4 |
| デジタルメニューについて | 8 |
| TV(12セグ／ワンセグ)を見る | 9 |
| TVモードにすると | 9 |
| 番組表を見る | 10 |
| 視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をする | 12 |
| 中継局を探す | 13 |
| スキャンする | 14 |
| 初期スキャン／再スキャン／エリアスキャンをする | 14 |
| 選局する | 16 |
| 手動選局で放送局を選ぶ | 16 |
| 自動選局で放送局を選ぶ | 16 |
| プリセットで放送局を選ぶ | 17 |
| リストで放送局を選ぶ | 18 |
| プリセットボタンにメモリーする | 20 |
| エリア呼出／プリセット呼出について | 21 |
| チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する | 22 |
| 設定をする | 24 |
| 映像を切り替える | 24 |
| 音声を切り替える | 25 |
| 字幕表示を切り替える | 26 |
| バナー表示の設定 | 27 |
| 郵便番号設定 | 28 |
| 文字スーパーを切り替える | 29 |
| チャンネル表示設定 | 30 |
| 時計表示設定 | 32 |
| 自動切替(ワンセグ・12セグ・切替なし)の設定をする | 34 |

共通
基本操作

CD
MP3

F
M
A
M

MUSIC
STOCKER

録音設定
データ管理

S
D

iPod

B
l
u
e
t
o
o
t
h
A
u
d
i
o

V
I
D
E
O
T
V
A
U
X

ハンズフリー

その他

目次(2)

| | |
|-------------------------------|----|
| サービスの設定をする | 36 |
| 中継局と系列局サーチの自動／手動の設定をする | 38 |
| アンテナ電源の設定をする | 40 |
| 受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、 受信する | 42 |
| B-CASカード(ICカード)のテストをする | 44 |
| 放送局からの情報を見る | 46 |
| 設定を初期化する | 48 |
| データ放送を利用する | 49 |
| リレーサービスの番組を見る | 52 |
| 臨時サービスの番組を見る | 53 |
| 緊急放送を見る | 54 |
| 受信中に緊急放送が始まると | 54 |
| エラーコードについて | 55 |
| テレビについて | 56 |
| 地上デジタルテレビ放送について | 56 |
| 地上デジタルテレビ放送の番組受信について | 57 |
| B-CASカードについて | 58 |
| B-CASカードについて | 58 |
| B-CASカードに関するお問い合わせ先について | 58 |
| B-CASカードを入れる／取り出す | 59 |

TV(ワンセグ)

K

| | |
|-------------------------------|----|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| バーナー表示について | 2 |
| タッチパネル部について | 3 |
| ワンセグメニューについて | 4 |
| TV(ワンセグ)を見る | 5 |
| TVモードにすると | 5 |
| 番組表を見る | 6 |
| 視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をする | 8 |
| 中継局を探す | 9 |
| スキャンする | 10 |
| 初期スキャン／再スキャン／ エリアスキャンをする | 10 |
| 選局する | 12 |
| 手動選局で放送局を選ぶ | 12 |
| 自動選局で放送局を選ぶ | 12 |
| プリセットで放送局を選ぶ | 13 |
| リストで放送局を選ぶ | 14 |
| プリセットボタンにメモリーする | 16 |
| エリア呼出／プリセット呼出について | 17 |
| チャンネルリスト／プリセットリストを 初期化する | 18 |
| 設定をする | 20 |
| 時計表示設定 | 20 |
| 中継局と系列局サーチの自動／手動の設定をする | 22 |
| 受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、 受信する | 24 |

| | |
|-----------------|----|
| アンテナ電源の設定をする | 26 |
| 設定を初期化する | 27 |
| 音声と字幕の設定をする | 28 |
| ワンセグについて | 30 |
| 「ワンセグ」について | 30 |
| 「ワンセグ」の番組受信について | 31 |
| 「ワンセグ」の画像について | 31 |

VTR／AUX

L

| | |
|---------------|---|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |
| VTR／AUX★機能を使う | 3 |
| 接続する | 3 |

ハンズフリー

M

| | |
|----------------------------------|----|
| ハンズフリーについて | 2 |
| Bluetoothとは | 2 |
| ハンズフリーとは | 2 |
| 音声について | 2 |
| 安全上のご注意 | 2 |
| 使用上のご注意 | 3 |
| 初期登録設定 | 5 |
| 携帯電話を登録する | 5 |
| 登録した携帯電話の詳細情報を見る／削除する | 8 |
| 携帯電話を切り替える | 10 |
| 登録した携帯電話の自動接続を設定する | 11 |
| 登録した携帯電話の優先接続の設定をする | 12 |
| 携帯電話接続確認案内の設定をする | 13 |
| 携帯電話のメモリを本機に登録する | 14 |
| 車載機(本機)のBluetooth情報を見る | 16 |
| 着信音量を設定する | 17 |
| 受話音量を設定する | 18 |
| 送話音量を設定する | 19 |
| 自動的に保留する(自動応答保留) | 20 |
| バスキーを変更する | 21 |
| 電話を受ける | 22 |
| 着信音量を調整する | 22 |
| 電話に出る | 22 |
| 保留にする | 23 |
| 通話を拒否(終了)する | 24 |
| 通話中に自分の声を相手に聞こえないようにする (ミュート) | 24 |
| 通話を携帯電話に切り替える | 25 |
| トーン入力する | 26 |
| 電話をかける | 27 |
| 電話番号から | 27 |
| リダイヤルから | 28 |

| | |
|---------------------|----|
| 履歴から | 29 |
| アドレス帳から | 32 |
| 発着履歴を削除する | 34 |
| 通話中に地図画面を表示する | 35 |
| データ通信設定 | 36 |
| 携帯電話会社を選択する | 36 |

その他

N

| | |
|----------------------|----|
| Quick MENUについて | 2 |
| 後席専用モニターについて | 3 |
| 初期設定一覧 | 4 |
| 個人情報の取り扱いについて | 5 |
| 工場出荷状態に戻す | 5 |
| 放送局一覧 | 6 |
| 故障かな?と思ったら | 10 |
| メッセージ表示について | 25 |
| 用語説明 | 28 |
| 索引 | 34 |

基本操作
共通

WCDMA
MP3

FM
AM

MUSIC
STOCKER

録音設定
データ管理

SD

iPod

Bluetooth
Audio

DVD
TV
AUX

ハンズフリー

その他

※本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、
撮影・印刷条件等により実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。

